

Varsling	Tryk på Brandsikringen på væggen i p-rum ved døren.
☎ Alarmér	Ring til alarmcentralen.
Oplys	<p>(tryk 112)</p> <p>Fortæl, at det brænder, og fortæl:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hvem du er - at du ringer fra: Klub Rughave, Rughavevej 10 Valby - tlf. nr. du ringer fra: (f.eks. mobilnr.) klub-tlf.: 38 74 71 52 - hvad der er sket - om der er tilskadekomne eller personer i fare <p>Leder/ansvarlig leder evakueringen</p>
Bekæmp	<p>Forsøg at slukke branden med nærmeste egnede brandmateriel</p> <p>Udsæt ikke dig selv for risiko</p> <p>Hovedafbryderen i kælderen skal slukkes, om muligt</p>
Red	<p>Bring personer væk fra farezonen</p> <p>Udsæt ikke dig selv for risiko</p>
Evakuering	<p>Evakuér unge og ansatte til samlingspladsen</p> <p>Rum- eller etageansvarlig sørger for at rummene rømmes</p> <p>a) 1. sal flugtvej via taget, ved kontoret eller nødudgangen neden for trappen</p> <p>b) Stuen/køkken: nødudgangen ved trappen til 1. sal eller hovedudgang</p> <p>c) Kælder: nødudgang ved 1. sal eller nødudgang bagerst i gymnastiksal</p> <p>Indtjekansvarlig tager medlemsliste med (tager billede af indtjek på computer) og er ansvarlig for at tælle op på samlingssted.</p>
Samlingspladsen	Villaens gård
Begræns	Luk alle vinduer og døre – men lås ikke
Brandvæsen	<p>Leder/ansvarlig modtager brandvæsnet ved indkørslen til klubben og viser evt. vej til skadestedet</p> <p>Forsyn redningsmandskabet med informationer og evt. nøgler</p>
☎ Orienter	Din nærmeste leder/skoleleder. Dete: 40221636 eller 27203286, Mette: 51523056 og arbejdsmiljørepræsentant, Søren: 60 77 99 32
Oplys	<p>Fortæl, hvad der er sket:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hvor det brænder - om der er tilskadekomne eller personer i fare - at brandvæsnet er alarmeret